Anleitung I User Guide



Ø 4,8 - 7,5 mm I 3/16“ - 19/64“

Zubehör für Top Coax
Accessory for Top Coax
SW11 - Top Coax No. 30101



Steckschlüssel SW11 - Top Coax aus hochsteifem, glasfaserverstärktem Kunststoff zum Festziehen von F-Steckern (HEX 11). Ideal zur Erweiterung des JOKARI Top Coax (Art.-Nr. 30100).

Socket SW11 - Top Coax made of high-strength, fiberglass reinforced plastic for tightening F-connectors (HEX 11). Perfect for extending the JOKARI Top Coax (Part No. 30100).

Einsetzen I Insert

Sperre lösen und Werkzeug öffnen. Nase des SW11 - Top Coax unter der Achse, am hinteren Ende des Entmantelers, einsetzen und den Steckschlüssel nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.



Release the closing catch and open the tool. Clip the nose of the SW11- Top Coax under the arbor at the end of the cable stripper and push it down until it clicks to place.

Entfernen I Remove

Schraubendreher an der vorderen Aussparung des SW11 - Top Coax ansetzen und Steckschlüssel heraushebeln.



Place a screw driver in the front notch of the SW11 - Top Coax and lever it out of the tool.

Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!

Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!

INST_WEB_30101 0817

JOKARI-Krampe GmbH
Abisolierwerkzeuge
An der Vogelrute 34
59387 Ascheberg-Herbern, Germany

Tel. +49 2599 1289
Fax +49 2599 7151
info@jokari.de I www.jokari.de