

Guide d'installation rapide

Merci d'avoir acheté le capteur sans fil de Legrand.
Ce produit offre une solution de déploiement simple et sans fil pour surveiller votre environnement.

Ce guide d'installation rapide explique comment l'installer avec un Pod Master ou des PDU.

Principales étapes pour l'installation et la maintenance :

- 1. Découverte du capteur p 1
- 2. Utilisation avec un Pod Master p 2
- 3. Utilisation avec des PDU uniquement p 4
- 4. Raccordement du capteur 6 460 04 p 5
- 5. Possibilités de montage p 5
- 6. Remplacement de la pile p 6

Pour plus d'informations sur son utilisation, vous pouvez consulter l'aide en ligne et le guide d'utilisation du Pod Master ou des PDU.

<https://www.legrand.com/ecatalogue/en/b2b?ref=646003#DOCUMENTATION>

On this web page you will also find installation instructions in English.

En esta página web también puedes encontrar las instrucciones de instalación en español.

يمكنك أيضاً العثور على تعليمات التثبيت باللغة العربية على هذا الموقع الإلكتروني.

<https://www.legrand.com/ecatalogue/en/b2b?ref=646004#DOCUMENTATION>

On this web page you will also find installation instructions in English.

En esta página web también puedes encontrar las instrucciones de instalación en español.

يمكنك أيضاً العثور على تعليمات التثبيت باللغة العربية على هذا الموقع الإلكتروني.



Capteur sans fil T/H



6 460 03




Capteur sans fil de fermeture de contact



6 460 04



1. Découverte du capteur




Retirez la languette de protection de la pile des capteurs. Ils passent en mode d'appairage.

 V	1 x  Lithium CR2450, 3 V - 540 mAh min.
	2,4 GHz par ZigBee PRO + fonction Green Power Sécurité : authentification Communication bidirectionnelle : non prise en charge Puissance RF max < 10 dBm/10 mW
Canal	Tout dans la bande 2400-2483,5 MHz (11-26) -  : 26 Recherche : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Performance	Portée : 200 m en champ libre point à point 15 m en environnement Datacenter
	+5°C à +55°C
Précision de mesure (Celsius)	5°C à 20°C : ± 2°C 20°C à 55°C : ± 0,5°C
	De 0 % à 95 % d'humidité relative
Précision de mesure	± 2,5 % d'humidité relative à 25°C

2. Utilisation avec un Pod Master

2.1 Association

Exemple d'infrastructure (sans fil)



L'application PodView installée sur votre appareil mobile facilite la création de ce réseau maillé et sa supervision.

Étape 1 : Téléchargez l'application «PodView».

En scannant le code QR de l'application, vous serez redirigé vers le site de téléchargement. Le code QR se trouve au dos du Pod Master. À noter que le code QR peut également être disponible sur une étiquette placée à un endroit plus approprié (par exemple, sur la porte de l'armoire, sur la porte de confinement du POD, à l'entrée de la pièce, etc.).

Application PodView



<https://podview.legrand.com/qr>

Étape 2 : Laissez-vous guider par l'application.

« PodView » vous guide dans la création du réseau maillé, c'est-à-dire pour l'appariage des PDU et des périphériques sans fil avec le Pod Master. Une fois le réseau créé, l'application permet de superviser chaque élément.

À noter : les informations d'identification initiales sont les suivantes :

Identifiant : admin

Mot de passe : legrand

Le changement du mot de passe est obligatoire lors de la première connexion.

2.2 Dissociation

2.2.1 Capteur associé à un Pod Master ou à un PDU sans fil :

Dans l'interface utilisateur Web du Pod Master, ➡ sélectionnez « Périphériques » ❶ ➡ À l'aide du menu déroulant, sélectionnez l'appareil (le Pod Master ou un PDU) auquel le capteur est associé. Le Pod Master s'affiche par défaut ❷ ➡ Ouvrez le menu en cliquant sur les trois points verticaux ❸ ➡ Sélectionnez « Zigbee Device Manager » ❹.

	Mesure	Etat	Type	Numéro de série	Position
Zigbee-TH (00540117)	Niveau de la batterie	86 %			
4 Temperature 2	26.10 °C	normal	Temperature	00540117	Intégré Base, Périphérique 00540117, Canal 1
5 Relative Humidity 2	51.65 %	normal	Humidité	00540117	Intégré Base, Périphérique 00540117, Canal 2
Zigbee-TH (00541296)	Niveau de la batterie	100 %			
1 Temperature 1	26.49 °C	normal	Temperature	00541296	Intégré Base, Périphérique 00541296, Canal 1
2 Relative Humidity 1	40.71 %	normal	Humidité	00541296	Intégré Base, Périphérique 00541296, Canal 2

Sélectionnez le ou les capteurs à dissocier, en cochant la case devant le nom (remarque : l'ID du capteur est indiqué sur la face avant) ❺ ➡ Sélectionnez « Supprimer » ❻ ➡ Le capteur n'apparaît plus sur cette page ➡ Sélectionnez « Périphériques » pour revenir à l'écran précédent ❼.

#	Nom	Mesure	Etat	Type	Numéro de série	Position	Actionneur
☒	1 Temperature/Humidité				ID 00 54 12 96		
☐	2 Temperature/Humidité						

Vous ne voyez plus le capteur sur cette page. La dissociation est terminée.
(Si aucun capteur n'est connecté, le message suivant s'affiche : « Aucun périphérique »).


#	Nom	Mesure	Etat	Type	Numéro de série	Position	Actionneur
	Zigbee-TH (00540117)	Niveau de la batterie	86 %				
4	Temperature 2	25.79 °C	normal	Temperature	00540117	Intégré Base, Périphérique 00540117, Canal 1	
5	Relative Humidity 2	51.59 %	normal	Humidité	00540117	Intégré Base, Périphérique 00540117, Canal 2	

2.2.2 Capteur associé à un PDU filaire :


Veuillez procéder comme décrit à la section « 3.2 Dissociation ».

3. Utilisation avec des PDU uniquement

3.1 Association



3.2 Dissociation




4. Raccordement du capteur 6 460 04

Le capteur d'ouverture détecte l'état (ouvert ou fermé) des contacts raccordés.

Il possède 2 canaux pour connecter 2 contacts (statut ON/OFF).

4 points de connexion sont disponibles sur ce capteur : 2 sont associés à un canal, les 2 autres à l'autre canal.




La Led clignote quand le contact change d'état : ouvert à fermé ou fermé à ouvert


La configuration des contacts doit se faire directement dans l'interface utilisateur web.

5. Possibilités de montage





Directement avec la vis papillon fournie



Par l'intermédiaire du support 6 460 06 pour la fixation sur les portes perforées Minkels.




6. Remplacement de la pile




CE Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (6 460 03/04) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue

Comme la taille de la batterie ne permet pas l'étiquetage CE directement sur le produit, veuillez noter que la batterie incluse dans le produit est conforme au chapitre IV du règlement UE 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.



green power
by connectivity standards alliance
Model : ZLGP20



green power
by connectivity standards alliance
Model : ZLGP21



- a - Ne pas ingérer la pile : risque de brûlures chimiques.
- b - Le présent produit contient une pile bouton. Le fait d'avaler celle-ci peut entraîner des brûlures sévères en moins de 2 heures et peut avoir des conséquences mortelles.
- c - Les piles et batteries, neuves ou usagées, doivent être gardées à l'écart des enfants.
- d - Si le compartiment piles ne ferme pas correctement, arrêter d'utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants.
- e - Si vous soupçonnez qu'une pile a pu être avalée ou introduite dans un corps humain, il faut consulter un médecin immédiatement.
- f - Risque d'incendie voire d'explosion en cas de remplacement de la pile par une autre de type incorrect.
- g - Ne pas écraser ou sectionner la pile, ne pas l'évacuer dans le feu ou un four chauffant : risque d'explosion.
- h - Ne pas laisser la pile dans un environnement à très haute température ; risque d'explosion ou de fuites de gaz ou de liquides inflammables.
- i - Ne pas exposer la pile à une basse pression atmosphérique : risque d'explosion ou de fuites de gaz ou de liquides inflammables.
- j - Cet équipement n'est pas adapté à des environnements où la présence d'enfants est probable.



Elimination des piles et des équipements électriques et électroniques usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

⚠ Consignes de sécurité

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

FR BE CA LU CH